

Anleitung - Upgrade des LUNA Testmonitors TFT-CVI**Aktuelle Fassung dieses Dokuments**

Die jeweils aktuelle Version dieses Dokuments kann unter [→ diesem Link ←](#) heruntergeladen werden.

Wofür das Gerät aktualisieren?

Die Firmware des Testmonitors TFT-CVI sollte regelmäßig aktualisiert werden. Damit wird sichergestellt, das möglichst auch neu entwickelte Geräte mit dem Testmonitor verwendet und eingestellt werden können.

Wichtige Hinweise – Bitte vor einem Upgrade gut durchlesen

- Die Verwendung von Upgrades erfolgt auf eigene Gefahr. Defekte auf Grund eines unsachgemäß durchgeführten Upgrades fallen nicht unter die Gewährleistung.
- Ein hektisches Vorgehen und Ein-/Ausschalten des Gerätes ist unbedingt auszuschließen, da das Gerät damit unbrauchbar wird.

Upgradevorgang

Das Update für den TFT-CVI wird über das Internet bereitgestellt. Es kann über die Einstellungen des Geräts installiert werden, sobald der TFT-CVI eine Verbindung in das Internet hat. Dazu ist das Gerät mit dem IP-Netzwerk zu verbinden.

Im Menü unter „Einstellungen“ ist der Punkt „System-Upgrade“ auszuwählen, so dass er farblich hinterlegt ist. Mit Drücken der Navigationstaste „Pfeil rechts“ wird der Vorgang eingeleitet.

Besteht keine Verbindung in das Internet kann in dem darauf angezeigten Menü die Netzwerkeinstellung des Geräts angepasst werden. Meist reicht hier die Wahl „Use DHCP“ aus. Ist kein DHCP-Server verfügbar sind die IP-Einstellungen unter dem Punkt manuell vorzunehmen.

Für den weiteren Verlauf ist den Anweisungen auf dem Monitor zu folgen.